









Mount Martha House Community Centre – table folding instructions



MORNINGTON
PENINSULA
Shire

<p>TO OPEN: PARA ABRÍRLA:</p>  <p>1 Grasp both tops at a low position and pull the tops apart slowly until lock bar engages. <i>Tome ambas tapas en posición baja y levántelas lentamente hasta que se traben la barra de fijación.</i></p>	 <p>2 To fully open the table, lift the lock bar towards the table top. <i>Para abrir la mesa completamente, levante la barra de fijación hacia la tapa de la mesa.</i></p>	<p>⚠ WARNING Keep fingers away from top center edge!</p> <p>⚠ AVISO Mantenga los dedos alejados del borde central de la tapa!</p>  <p>3 Lower the table top to open position. <i>Baje la tapa de la mesa a la posición abierta.</i></p>	<p>⚠ WARNING</p>  <p>Table can be tipped over:</p> <p>Never let children move table.</p> <p>Never let children climb on table.</p> <p>Never store where unattended children are present.</p> 
<p>TO FOLD: PARA PLEGARLA:</p>  <p>1 Locate the center lock arm with one hand and other hand near the end of the table. <i>Ubique el brazo central de fijación con una mano y coloque la otra mano cerca del extremo de la mesa.</i></p>	 <p>2 Raise lock toward the table top. Lift the table at the center and push down at edge from center. <i>Levante el brazo de fijación hacia la tapa de la mesa. Levante el centro de la mesa y empuje hacia abajo sobre el centro del borde.</i></p>	<p>TO MOVE: PARA MOVERLA:</p>  <p>Always move the table from the end, to avoid tipping. <i>Siempre mueva la mesa desde el extremo para evitar que se dé vuelta.</i></p>	

A step by step video guide is also available by following <https://studio.youtube.com/video/6LqwFwiApjU/edit/basic>